



Manual Del Usuario De La Función WIFI



Esta descripción se aplica a los Aires Acondicionados con función WIFI. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto y guárdelo para futuras referencia.

Escanee el código QR para descargar la última versión de software disponible. Esta aplicación incluye aparatos de aire acondicionado, deshumidificadores y aire acondicionado portátil, con conexión a wifi.




Condiciones de uso.-

Este manual es aplicable a aquellos aparatos con posibilidad de conexión a una red wifi.

Lea el manual detenidamente antes de empezar a utilizar el producto y asegúrese de guardarlo en un sitio fácil de encontrar. Referente a las imágenes, es posible que haya diferencias entre las imágenes de este manual y las de la aplicación, dado que el software se actualiza. No se alarme, trátelas como si fueran idénticas.

Activación del código QR.-

1. Cuando acceda por primera vez a la aplicación, se abrirá una ventana en la que deberá seleccionar la activación mediante el escaneo del código QR (toque el botón 'SCAN' y escanee el código de la siguiente página) o introduzca el 'Código de activación', presione el botón 'ACTIVATE' para activarlo.




2. Código de activación del aire acondicionado.-




Añadir el producto.-


1. Toque el botón 'Add device'. Cerciórese de que el móvil está conectado a la red wifi del router.



2. Introduzca el nombre del router y la contraseña. Luego seleccione 'Start Config'.




3. La configuración del aire acondicionado está bloqueada. Toque el botón '🔒' para configurar la función de bloqueo y presiónelo otra vez para desbloquearla.



Activación del código QR.-

1. Toque encima del nombre del aire acondicionado para entrar en el centro de control.



*Es posible que las ilustraciones de este manual difieran de la aplicación actual. Esto es debido a las actualizaciones. No se preocupe, las funciones son las mismas.

Ajuste de funciones convencionales.



Botón ON/OFF




Temporizador

Tras ajustar el temporizador, toque el botón 'save' para guardar.



Toque el botón '+' para entrar en los ajustes del temporizador.




Modo




Diferentes modos de funcionamiento pueden variar la velocidad del ventilador.

Cambio de la velocidad del ventilador.



Swing



Seleccione la función con el modo correspondiente.

Powerful

Eco

Resolución de problemas.-

Descripción	Análisis y solución del problema.
La configuración del aire acondicionado no se realiza correctamente.	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que la red wifi asignada y la contraseña son correctas.2. Compruebe el estado de la configuración del aire acondicionado.3. Compruebe si existe un firewall u otra restricción que impida la comunicación.4. Compruebe que el router funciona correctamente5. Compruebe que el aire acondicionado y teléfono móvil tienen cobertura de red wifi.6. Compruebe las restricciones del router.
Mi smartphone no puede controlar el aire acondicionado.	<p>Mensaje de pantalla: Identification failed. Significa que el aire acondicionado se ha reiniciado y su smartphone perdió los permisos para el control. Debe conectarse a la red wifi otra vez para adquirir los permisos. Conéctese a la red wifi y refresque la página de la App. Si aún no ha conseguido solucionar el problema, borre el aire acondicionado y vuelva a vincularlo.</p>
Mi smartphone no detecta / encuentra el aire acondicionado.	<p>Mensaje de pantalla: Air conditioner out of line.</p> <p>Compruebe la señal de la red wifi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El aire acondicionado se ha reconfigurado.2. El aire acondicionado está apagado.3. El router está apagado.4. El aire acondicionado no se conecta a la red wifi.5. El aire acondicionado no se puede conectar a internet a través del router.6. El teléfono móvil no se conecta a la red wifi.7. El teléfono móvil no se conecta al aire acondicionado a través de internet.